

TD SERIES

PURGEUR AUTOMATIQUE À MINUTERIE



Risque de blessure. Relâchez toute la pression d'air du système avant de procéder à l'entretien.

>> INSTALLATION

- ▣ Vérifiez la direction du débit
- ▣ La vanne peut être maintenue dans n'importe quelle position
- ▣ Si un tuyau est utilisé pour la vidange, faites attention au « coup de fouet » lorsque la vanne est ouverte.

Spécifications de la minuterie

- ▣ Intervalle de temps : 0.5 - 45 min.
- ▣ Temps de purge : 0.5 - 10 sec

Spécifications de la vanne

- ▣ Type : Vanne à 2 voies
- ▣ Entrée : 1/4"- 1/2 "NPT (DOUBLE PORT)
- ▣ Pression maximale : 150 ps

Réglage de la minuterie

- ▣ Réglez l'intervalle de temps à l'aide du bouton de réglage DROIT.
- ▣ Réglez le temps de purge à l'aide du bouton de réglage GAUCHE.

VUE DE CÔTÉ

